


KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Installation Internet und TV



INSTALLATIONSÜBERSICHT

Stromdose




Verwendung der statischen IP-Adresse mit DKT-Fibergateway:


Konfigurieren Sie bitte das WAN-Interface auf DHCP. Weiter ist bei der Inbetriebnahme darauf zu achten, dass nach der Konfiguration der Firewall/Router das DKT-Fibergateway kurz vom Strom getrennt und wieder verbunden wird.

L


LIEFERUMFANG/KOMPONENTEN



LWL Patchkabel 1,5 m



Netzteil



DKT-COMEGA Fibergateway